Mode d’emploi pour le relevé des compteurs

double tarif Kamstrup, modèle 684-38A-WK-65

Défilement automatique de l'affichage :
Les index des registres 1.8.1 (énergie tarif 1, haut tarif) et 1.8.2 (énergie tarif 2, bas tarif) défilenet en alternance :

1.8.1 2'594 kwh T1 } En alternance 1.8.2 3'720 kwh T2 } En alternance

Défilement des informations au moyen du bouton-poussoir :

	Exemple	**Description**
1ère pression	2'594 kWh T1 } En alternance	Index d'énergie haut tarif
2ème pression	3'720 kWh T2 } En alternance	Index d'énergie bas tarif
3ème pression	168 W	Puissance instantanée [W]
4ème pression	327'133	Numéro de propriété du compteur
5ème pression	Tous les segments allumés	Test de l'affichage
6ème pression		Retour a l'état de veille

Données techniques :
Le numéro du compteur (numéro de propriété pour le distributeur d'énergie) figure sur la facture du client.
La séquence d'affichage dépend de la programmation du compteur.

A l'état de veille, l'affichage indique l'index de consommation en kWh du tarif en vigueur, T1 ou T2.

La partie inférieure droite de l'affichage " Indicateur de tarif " indique le registre tarifaire sur lequel l'énergie est actuellement enregistrée (T1, T2).

La partie inférieure gauche de l'affichage " témoins d'alimentation " indique quelles phases alimentent le compteur (L1, L2, L3).

Ce type de compteur est également utilisé pour la partie de mesure légale des compteurs à prépaiement Mecona PMS 400/410.